




## HINWEISE ZUR NUTZUNG



JAGDTEC Standfuß, WEEE: DE 45690294  
JAGDTEC, Hoheneichen 7, 24211 Rastorf,  
Schleswig-Holstein, GERMANY, [www.jagdttec.de](http://www.jagdttec.de)



## 1. Einführung

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, beachten Sie als Anwender bitte diese Bedienungsanleitung!



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: [www.jagdtec.de](http://www.jagdtec.de)

## 2. Symbol-Erklärung

---



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes Lockgerät für den Einsatz insbesondere bei der Jagd auf Krähen. Das Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich unter normalen Wetter- und Temperaturbedingungen ausgelegt.

- Das Produkt ist entsprechend sorgsam zu transportieren und einzusetzen.
- Das Produkt ist fertig montiert und wird ohne Batterien ausgeliefert.
- Das Produkt ist Spritzwassergeschützt, darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, oder wirken Sie anderweitig mit unnötig Kraft darauf ein, es besteht Bruchgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.



Das Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## 4. Batterie – und Akkuhinweise

---

→ Das Produkt wird ohne Batterien/Akkus geliefert.

- Die Verwendung von handelsüblichen 1,5V AA Batterien wird empfohlen.
- Bei der Verwendung von Akkus achten Sie bitte darauf, dass eine Gesamtspannung von 3V am Motor des Produkts nicht überschritten wird.
- Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie Batterien/Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt auf!
- Batterien/Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Achten Sie beim Einlegen von Batterien bzw. Akkus auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/- beachten). Bei Falschpolung können das Produkt und die Akkus ggf. beschädigt. Es besteht zudem Brand- und Explosionsgefahr.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien/Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien/Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

## 5. Entsorgung

---

### 5.1 Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

### 5.2 Batterien/Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.




Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## 6. Verwendung eigener Lockkrähen mit dem JAGDTEC Standfuß

---



Die Lockkrähenaufnahme sollte leicht und ohne großen Kraftaufwand in die Lockkrähe gesteckt werden können. Sollte dies in Ihrem Fall anders sein, empfehlen wir das vorherige Aufbohren des Aufnahmeloches mit einem Metallbohrer in der Größe 7 mm. Alternativ kann das Loch auch vorsichtig größer gefeilt werden. Anschließend kann die Lockkrähe bequem auf den Standfuß aufgesetzt werden. Die Lockkrähe hält sich durch Magnete auf dem Standfuß.

## 7. Hinweise zur Bedienung

---

### 7.1 Einschalten

Zum Einschalten bitte einfach den Knopf auf dem Batteriefach in die Position „ON“ schieben. „OFF“ schaltet den Motor wieder aus.

### 7.2 Batterien einlegen

Zum Einlegen der Batterien muss das Batteriefach geöffnet werden. Dazu zunächst mit einem geeigneten Schraubendreher die Schraube lösen und den Deckel nach vorne abschieben. Anschließend die Batterien (2 x 1,5V AA Batterien) entsprechend der Polung einlegen, den Deckel wieder aufsetzen und handfest verschrauben.

## 8. Technische Daten

---

Produktabmessungen:	Standfuß mit 10 cm Höhe und 20 cm $\varnothing$
Material:	DuraPro ABS
Motor:	3V Getriebemotor (15 RPM)
Integriertes Batteriefach:	2 x 1,5V AA Batterien
Gewicht (ohne Batterien):	130 Gramm (Standfuß)
Betriebsdauer:	Mindestens 24 Stunden im Dauerbetrieb
WEEE-Nummer:	DE 45690294

## 9. Angaben zum Hersteller

---

Hersteller:	JAGDTEC, Gisa-Katharina Rachau Hoheneichen 7 24211 Rastorf Tel: 04303-384 Fax: 04303-805 infojagdtec.de www.jagdtec.de
Steuernummer:	26/224/26965
USt-IdNr.:	DE815537174